



**pewag**

snow chains

## **pewag servostar / X / SUV**

**DE** Reifenanpassungsliste / **EN** Tire adaptation list / **IT** Elenco degli adattamenti degli pneumatici / **NL** Bandenlijst / **FR** Liste d'adaptation des pneus / **CS** Seznam pro přizpůsobení pneumatice / **SK** Zoznam pre prispôsobení pneumatike / **PL** Lista rozmiarów opon oraz dopasowań łańcuchów / **DA** Liste over dæk, der kan tilpasses / **NO** Liste over tilpassede dekk / **SV** Lista över däckanpassningar / **FI** Renkaiden sovitusluettelo / **ET** Rehvide kohandamise nimekiri / **LV** Riepu pielāgošanas saraksts / **LT** Padangų pritaikymo sąrašas / **RO** Lista de adaptare a anvelopelor / **BG** Списък с адаптирани гуми / **EL** Λίστα προσαρμογής ελαστικών / **HU** Gumiabroncs-alkalmazási lista / **HR** Popis prilagodbi za gume / **SL** Seznam prilagoditev pnevmatik / **ES** Lista de adaptación de neumáticos / **PT** Lista de adaptação de pneus





# pewag servostar

Dim.	Size RSC	Dim.	Size RSC	Dim.	Size RSC
195/80-13	<b>840 -4</b>	245/60-14	<b>850 -1</b>	235/60-15	<b>860 -1</b>
205/75-13	<b>840 -2</b>	185/75-15	<b>850 -4</b>	285/50-15	<b>860 -2</b>
175/80-14	<b>840 -2</b>	195/70-15	<b>850 -3</b>	175/75-16	<b>860 -3</b>
185/75-14	<b>840 -1</b>	205/65-15	<b>850 -1</b>	195/65-16	<b>860 OK</b>
205/70-14	<b>840 -4</b>	225/60-15	<b>850 -2</b>	205/65-16	<b>860 -4</b>
215/65-14	<b>840 -2</b>	265/50-15	<b>850 OK</b>	215/60-16	<b>860 -1</b>
235/60-14	<b>840 -2</b>	275/50-15	<b>850 -3</b>	235/55-16	<b>860 -1</b>
175/75-15	<b>840 -4</b>	175/70-16	<b>850 -2</b>	255/50-16	<b>860 OK</b>
185/70-15	<b>840 -3</b>	185/65-16	<b>850 OK</b>	265/50-16	<b>860 -3</b>
195/65-15	<b>840 -1</b>	205/60-16	<b>850 -2</b>	185/65-17	<b>860 -4</b>
215/60-15	<b>840 -3</b>	225/55-16	<b>850 -3</b>	195/60-17	<b>860 -4</b>
235/55-15	<b>840 -3</b>	245/50-16	<b>850 -2</b>	215/55-17	<b>860 -2</b>
195/60-16	<b>840 -3</b>	185/60-17	<b>850 -3</b>	235/50-17	<b>860 -2</b>
205/55-16	<b>840 OK</b>	195/55-17	<b>850 OK</b>	255/45-17	<b>860 OK</b>
215/55-16	<b>840 -4</b>	205/55-17	<b>850 -4</b>	265/45-17	<b>860 -3</b>
225/50-16	<b>840 OK</b>	215/50-17	<b>850 OK</b>	285/40-17	<b>860 OK</b>
235/50-16	<b>840 -4</b>	225/50-17	<b>850 -4</b>	295/40-17	<b>860 -2</b>
255/45-16	<b>840 -2</b>	245/45-17	<b>850 -2</b>	195/45-18	<b>860 -3</b>
205/50-17	<b>840 -2</b>	275/40-17	<b>850 -2</b>	215/50-18	<b>860 -4</b>
225/45-17	<b>840 -1</b>	195/50-18	<b>850 -2</b>	225/45-18	<b>860 OK</b>
235/45-17	<b>840 -4</b>	215/45-18	<b>850 -2</b>	235/45-18	<b>860 -2</b>
245/40-17	<b>840 -2</b>	235/40-18	<b>850 OK</b>	255/40-18	<b>860 OK</b>
255/40-17	<b>840 -2</b>	245/40-18	<b>850 -2</b>	265/40-18	<b>860 -3</b>
265/40-17	<b>840 -4</b>	275/35-18	<b>850 -1</b>	295/35-18	<b>860 -1</b>
205/45-18	<b>840 -4</b>	285/35-18	<b>850 -4</b>	225/40-19	<b>860 OK</b>
215/40-18	<b>840 OK</b>	235/35-19	<b>850 OK</b>	235/40-19	<b>860 -3</b>
225/40-18	<b>840 -2</b>	245/35-19	<b>850 -3</b>	255/35-19	<b>860 OK</b>
255/35-18	<b>840 -2</b>	275/30-19	<b>850 -1</b>	265/35-19	<b>860 -2</b>
265/35-18	<b>840 -4</b>	285/30-19	<b>850 -3</b>	295/30-19	<b>860 OK</b>
295/30-18	<b>840 -1</b>	235/30-20	<b>850 -1</b>	225/35-20	<b>860 -1</b>
215/35-19	<b>840 -1</b>	245/30-20	<b>850 -3</b>	235/35-20	<b>860 -4</b>
225/35-19	<b>840 -3</b>	195/80-14	<b>860 -2</b>	255/30-20	<b>860 OK</b>
245/30-19	<b>840 OK</b>	205/75-14	<b>860 -1</b>	265/30-20	<b>860 -2</b>
255/30-19	<b>840 -2</b>	225/70-14	<b>860 -3</b>	275/30-20	<b>860 -4</b>
265/30-19	<b>840 -4</b>	265/60-14	<b>860 -4</b>	205/80-14	<b>870 -2</b>
225/30-20	<b>840 -4</b>	175/80-15	<b>860 OK</b>	215/75-14	<b>870 -1</b>
205/80-13	<b>850 -4</b>	195/75-15	<b>860 -4</b>	235/70-14	<b>870 -3</b>
185/80-14	<b>850 -2</b>	205/70-15	<b>860 -2</b>	185/80-15	<b>870 OK</b>
195/75-14	<b>850 -1</b>	215/65-15	<b>860 OK</b>	205/75-15	<b>870 -4</b>
215/70-14	<b>850 -4</b>	225/65-15	<b>860 -4</b>	215/70-15	<b>870 -2</b>

# pewag servostar X

Dim.	Size RSC .. X	Dim.	Size RSC .. X
215/80-15	<b>900 X -1</b>	245/70-15	<b>900 X -1</b>
235/75-15	<b>900 X -4</b>	205/80-16	<b>900 X -4</b>
245/70-15	<b>900 X -1</b>	215/75-16	<b>900 X -2</b>
205/80-16	<b>900 X -4</b>	225/70-16	<b>900 X OK</b>
215/75-16	<b>900 X -2</b>	235/70-16	<b>900 X -4</b>
225/70-16	<b>900 X OK</b>	215/70-17	<b>900 X -3</b>
235/70-16	<b>900 X -4</b>	225/65-17	<b>900 X -1</b>
215/70-17	<b>900 X -3</b>	245/60-17	<b>900 X -2</b>
225/65-17	<b>900 X -1</b>	245/55-17	<b>880 -3</b>
245/60-17	<b>900 X -1</b>	275/55-17	<b>900 X -4</b>
205/65-17	<b>880 -1</b>	225/60-18	<b>900 X -2</b>
225/60-17	<b>880 -3</b>	245/55-18	<b>900 X -1</b>
235/55-17	<b>880 OK</b>	265/50-18	<b>900 X OK</b>
195/60-18	<b>880 OK</b>	225/50-18	<b>900 X -3</b>
205/60-18	<b>880 -4</b>	295/45-18	<b>900 X OK</b>
215/55-18	<b>880 -1</b>	225/55-19	<b>900 X -3</b>
225/55-18	<b>880 -4</b>	265/45-19	<b>900 X OK</b>
275/50-18	<b>880 OK</b>	275/45-19	<b>900 X -3</b>
245/50-18	<b>880 -3</b>	195/55-20	<b>900 X OK</b>
265/45-18	<b>880 -1</b>	245/45-20	<b>900 X -2</b>
285/45-18	<b>880 -1</b>	275/40-20	<b>900 X -2</b>
205/55-18	<b>870 -2</b>	285/35-21	<b>900 X -3</b>
225/50-18	<b>870 -2</b>	285/30-22	<b>900 X -2</b>
245/45-18	<b>870 OK</b>	295/30-22	<b>900 X -4</b>
205/55-18	<b>870 -2</b>	265/40-20	<b>890 X -4</b>
225/50-18	<b>870 -2</b>	285/35-20	<b>890 X OK</b>
235/50-18	<b>870 -3</b>	295/35-20	<b>890 X -2</b>
275/45-18	<b>870 -1</b>	255/35-21	<b>890 X -2</b>
285/40-18	<b>870 -3</b>	265/35-21	<b>890 X -4</b>
195/50-19	<b>870 -2</b>	295/30-21	<b>890 X -1</b>
205/50-19	<b>870 -4</b>	265/30-22	<b>890 X -4</b>
225/45-19	<b>870 -3</b>	295/25-22	<b>890 X OK</b>
245/45-19	<b>880 -1</b>	215/80-15	<b>900 X -1</b>
265/40-19	<b>880 -1</b>	235/75-15	<b>900 X -4</b>
215/50-19	<b>880 -2</b>		
235/45-19	<b>880 -1</b>		
245/45-19	<b>880 -4</b>		
275/35-21	<b>900 X -1</b>		
285/30-22	<b>900 X -2</b>		
295/30-22	<b>900 X -4</b>		
265/40-20	<b>890 X -4</b>		
285/35-20	<b>890 X OK</b>		
295/35-20	<b>890 X -2</b>		
255/35-21	<b>890 X -2</b>		
265/35-21	<b>890 X -4</b>		
295/30-21	<b>890 X -1</b>		
265/30-22	<b>890 X -4</b>		
295/25-22	<b>890 X OK</b>		
215/80-15	<b>900 X -1</b>		
235/75-15	<b>900 X -4</b>		



# pewag servostar suv

Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V	Dim.	Size RSC .. V
215/80-15	910 V -1	265/45-19	910 V -1	245/65-17	920 V -1	225/80-16	930 V OK	295/35-22	930 V OK	335/35-22	940 V -2
225/75-15	910 V OK	275/45-19	910 V -2	255/65-17	920 V -3	235/80-16	930 V -3	315/35-22	930 V -3	265/40-23	940 V -3
225/80-15	910 V -5	285/45-19	910 V -4	265/60-17	920 V -1	245/75-16	930 V -2	325/35-22	930 V -4	275/40-23	940 V -5
235/75-15	910 V -3	295/40-19	910 V OK	275/60-17	920 V -3	255/70-16	930 V OK	285/35-23	930 V -4	295/35-23	940 V -2
245/70-15	910 V -1	235/45-20	910 V OK	225/65-18	920 V -1	265/70-16	930 V -2	305/30-23	930 V -1	305/35-23	940 V -4
255/70-15	910 V -4	245/45-20	910 V -2	235/65-18	920 V -3	285/65-16	930 V -2	315/30-23	930 V -1	315/70-15	950 V -5
195/80-16	910 V OK	255/40-20	910 V OK	245/60-18	920 V -1	225/75-17	930 V -1	225/85-16	940 V -1	235/85-16	950 V 0
205/80-16	910 V -3	255/45-20	910 V -4	265/55-18	920 V OK	235/75-17	930 V -4	255/75-16	940 V -1	320/65-16	950 V -5
215/75-16	910 V -2	265/40-20	910 V OK	235/55-19	920 V -1	245/70-17	930 V -2	265/75-16	940 V -5	235/80-17	950 V OK
225/70-16	910 V -1	275/40-20	910 V -2	245/55-19	920 V -1	265/65-17	930 V -2	275/70-16	940 V -2	255/75-17	950 V -2
225/75-16	910 V -5	285/40-20	910 V -4	255/55-19	920 V -3	285/60-17	930 V -2	245/75-17	940 V -4	255/70-18	950 V -3
235/70-16	910 V -4	295/40-20	910 V -5	265/50-19	920 V OK	255/60-18	930 V -2	255/70-17	940 V -1	275/65-18	950 V -3
255/65-16	910 V -4	315/35-20	910 V -2	275/50-19	920 V -2	265/60-18	930 V -2	265/70-17	940 V -5	305/60-18	950 V -5
275/60-16	910 V -4	325/35-20	910 V -4	295/45-19	920 V OK	275/60-18	930 V -4	275/65-17	940 V -1	255/65-19	950 V -2
205/70-17	910 V OK	245/40-21	910 V -2	235/50-20	920 V -2	285/55-18	930 V -1	285/65-17	940 V -5	275/60-19	950 V -3
215/70-17	910 V -3	255/40-21	910 V -4	245/50-20	920 V -1	295/35-22	930 V OK	255/65-18	940 V -1	255/60-20	950 V -2
225/65-17	910 V -1	275/35-21	910 V -2	255/50-20	920 V -3	235/60-19	930 V OK	265/65-18	940 V -4	275/55-20	950 V -1
235/65-17	910 V -4	285/35-21	910 V -3	265/45-20	920 V OK	265/55-19	930 V -2	285/60-18	940 V -4	255/55-21	950 V -2
245/60-17	910 V -2	295/35-21	910 V -4	275/45-20	920 V -2	275/55-19	930 V -4	235/65-19	940 V -1	275/50-21	950 V -1
255/60-17	910 V -4	305/30-21	910 V OK	305/40-20	920 V -2	235/55-20	930 V OK	245/65-19	940 V -4	305/45-21	950 V -1
275/55-17	910 V -3	315/30-21	910 V -1	335/35-20	920 V OK	265/50-20	930 V -2	255/60-19	940 V -1	315/45-21	950 V -3
225/60-18	910 V -2	325/30-21	910 V -2	235/45-21	920 V -2	275/50-20	930 V -4	235/60-20	940 V -1	275/45-22	950 V OK
235/60-18	910 V -4	265/30-22	910 V OK	245/45-21	920 V -1	285/45-20	930 V OK	245/60-20	940 V -5	285/45-22	950 V -3
245/55-18	910 V -2	265/35-22	910 V -5	265/40-21	920 V OK	295/45-20	930 V -2	255/55-20	940 V -1	315/40-22	950 V -1
255/55-18	910 V -4	285/30-22	910 V -2	275/40-21	920 V -1	305/45-20	930 V -4	265/55-20	940 V -4	325/40-22	950 V -4
265/50-18	910 V -1	295/30-22	910 V -4	285/40-21	920 V -3	235/50-21	930 V -1	285/50-20	940 V -2	285/40-23	950 V -2
275/50-18	910 V -3	245/75-15	920 V OK	305/35-21	920 V OK	255/45-21	930 V OK	315/45-20	940 V -2	325/35-23	950 V -2
285/50-18	910 V -5	265/70-15	920 V -1	315/35-21	920 V -1	265/45-21	930 V -1	255/50-21	940 V -1	295/35-24	950 V -3
295/45-18	910 V -1	215/80-16	920 V -1	255/40-22	920 V -4	275/45-21	930 V -3	285/45-21	940 V -1	305/35-24	950 V -5
225/55-19	910 V -2	235/75-16	920 V -3	275/35-22	920 V -1	295/40-21	930 V -1	325/40-21	940 V -2		
235/50-19	910 V OK	245/70-16	920 V -1	285/35-22	920 V -2	315/40-21	930 V -4	255/45-22	940 V -1		
245/50-19	910 V -2	265/65-16	920 V -1	305/30-22	920 V OK	265/40-22	930 V -1	265/45-22	940 V -3		
255/45-19	910 V OK	225/70-17	920 V OK	315/30-22	920 V OK	275/40-22	930 V -3	295/40-22	940 V -3		
255/50-19	910 V -4	235/70-17	920 V -3	255/75-15	930 V OK	285/40-22	930 V -4	305/40-22	940 V -5		



**DE:** Nach der Testmontage muss die Passform der Kette nach ca. 50 m überprüft werden. Entfernen Sie gegebenenfalls zuerst die gelben Elemente und anschließend die grauen Elemente.

**EN:** After the test installation, the chain fit must be checked after approx. 50 m. If necessary, remove the yellow elements first, then the grey elements.

**IT:** Dopo l'installazione di prova, è necessario verificare l'adattamento della catena dopo circa 50 m. Se necessario, rimuovere prima gli elementi gialli, poi quelli grigi.

**NL:** Na de proefmontage moet de kettingpassing na ongeveer 50 m worden gecontroleerd. Verwijder indien nodig eerst de gele elementen en daarna de grijze elementen.

**FR:** Après l'installation d'essai, il convient de vérifier l'ajustement de la chaîne après environ 50 m. Si nécessaire, retirez d'abord les éléments jaunes, puis les éléments gris.

**CS:** Po zkušební instalaci je třeba po ujetí přibližně 50 m zkontrolovat správné usazení řetězů. V případě potřeby nejprve odstraňte žluté články a poté šedé články.

**SK:** Po skúšobnej inštalácii je potrebné po cca 50 m skontrolovať správne usadenie reťaze. V prípade potreby najskôr odstráňte žlté prvky a potom sivé prvky.

**PL:** Wykonaj montaż próbny, sprawdź dopasowanie łańcuchów. W razie potrzeby usuń kolejno elementy regulacyjne - najpierw żółte, a następnie szare.

**DA:** Efter prøveinstallationen skal kædens tilpasning kontrolleres efter ca. 50 m. Fjern om nødvendigt først de gule led og derefter de grå led.

**NO:** Etter prøveinstallasjonen må kjedenes tilpasning kontrolleres etter ca. 50 m. Fjern om nødvendig først de gule elementene, deretter de grå.

**SV:** Efter provinstallationen måste kedjans passform kontrolleras efter cirka 50 meter. Ta vid behov först bort de gula delarna och därefter de grå delarna.

**FI:** Koeasennuksen jälkeen ketjun istuvuus on tarkistettava noin 50 metrin kuluttua. Tarvittaessa irrota ensin keltaiset osat ja sen jälkeen harmaat osat.

**ET:** Pärast proovipaigaldust tuleb umbes 50 meetri järele kontrollida keti sobivust. Vajaduse korral eemaldage esmalt kollased elemendid ja seejärel hallid elemendid.

**LV:** Pēc izmēģinājuma uzstādīšanas aptuveni pēc 50 m ir jāpārbauda ķēdes piestiprinājums. Ja nepieciešams, vispirms noņemiet dzeltenos elementus, pēc tam – pelēkos.

**LT:** Atlikus bandomąjį montavimą, maždaug po 50 m reikia patikrinti grandinės pritaikymą. Jei reikia, pirmiausia nuimkite geltonus elementus, o tada – pilkus.

**RO:** După instalarea de probă, trebuie verificată potrivirea lanțului după aproximativ 50 m. Dacă este necesar, îndepărtați mai întâi elementele galbene, apoi pe cele gri.

**BG:** След пробния монтаж е необходимо да се провери прилягането на веригата след изминаване на около 50 m. Ако е необходимо, първо махнете жълтите елементи, а след това сивите.

**EL:** Μετά την δοκιμαστική εγκατάσταση, πρέπει να ελεγχεται η σωστή τοποθέτηση της αλυσίδας μετά από περίπου 50 μέτρα. Εάν χρειάζεται, αφαιρέστε πρώτα τα κίτρινα στοιχεία και μετά τα γκρι.

**HU:** A próbauton körülbélül 50 méter megtétele után ellenőrizni kell a lánc illeszkedését. Szükség esetén először a sárga, majd a szürke elemeket vegye le.

**HR:** Nakon probne instalacije, pristajanje lanca mora se provjeriti nakon otprilike 50 m. Ako je potrebno, prvo uklonite žute elemente, a zatim sive elemente.

**SL:** Po poskusni montaži je treba po približno 50 metrih preveriti, ali je veriga pravilno nameščena. Po potrebi najprej odstranite rumene elemente, nato pa še sive.

**ES:** Tras la instalación de prueba, se debe comprobar el ajuste de la cadena tras recorrer unos 50 m. Si es necesario, retire primero los elementos amarillos y, a continuación, los grises.

**PT:** Após a instalação de teste, é necessário verificar o ajuste da corrente após cerca de 50 m. Se necessário, retire primeiro os elementos amarelos e, em seguida, os elementos cinzentos.

**pewag Schneeketten GmbH**

**A-9371 Brückl, Kettenwerk 1**

**Phone: +43 50 50 11-0, Fax: +43 50 50 11-100**

**schneeketten@pewag.com, www.pewag.com**



MA/00730 9

